

СПОРТИВНЫЕ УМНЫЕ ЧАСЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШИ УМНЫЕ ЧАСЫ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЬ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ПРОЧИТАВ ЭТО РУКОВОДСТВО.

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

СОСТАВ ПРОДУКТА: УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЧАСЫ, КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЧАСОВ

ОПИСАНИЕ КНОПОК:



Кнопка вверх:

Яркий экран, функция выключения экрана; одна клавиша для возврата к основному циферблату; длительное нажатие для перезапуска функции.

Средняя кнопка

Нажмите один раз, чтобы войти в меню; нажмите дважды в интерфейсе меню, чтобы переключить стиль меню; поверните меню на циферблате или интерфейсе меню, чтобы переключить значок меню или циферблат;


Кнопка вниз

Кратковременное нажатие для входа в мультиспортивный режим.

Кроме того, когда часы находятся в выключенном состоянии, они могут включать экран нажатием кнопки.

Инструкция по зарядке:

Установите магнитный кабель как показано на рисунке ниже.



1.1 Функции быстрого доступа:

- 1) Проведите влево, чтобы отобразить значок «+» . Нажмите на значок, чтобы добавить некоторые меню в функции быстрого доступа.
- 2) Проведите вниз, чтобы отобразить состояние подключения Bluetooth, время, мощность, регулировку яркости и другие функции.
- 3) Свайп право отображает время / дату / день недели, последнее сообщение (нажмите для просмотра нескольких сообщений) / включение или выключение Bluetooth соединения и отображает недавно использованные функции меню.
- 4) Проведите пальцем вверх, чтобы войти в интерфейс меню, проведите вверх и вниз, чтобы найти соответствующую функцию.
- 5) Длительное нажатие в интерфейсе циферблата открывает интерфейс для переключения циферблатов, выберите нужный а затем нажмите для установки.

1.2 Push уведомления

- 1) Когда часы привязаны к приложению и разрешение доступа к уведомлениям включено, новые сообщения, получаемые в панели уведомлений мобильного телефона, будут отправлены на часы. Всего можно сохранить 10 сообщений, а сообщения, полученные после 10 сообщений, будут перезаписаны новыми одно за другим.
- 2) Проведите вниз и нажмите значок Удалить, чтобы очистить все сообщения.

1.3 Выпадающее меню

Сдвиньте вниз интерфейс набора, чтобы включить интерфейс раскрывающегося меню.

Проведите вниз в интерфейсе циферблата, чтобы включить выпадающее меню.

- 1) Первый значок, o; вы можете просмотреть версию и адрес Bluetooth;
- 2) Второй значок, настройка; войдите в часть настройки функции;
- 3) Третий значок; позволяет регулировать яркость;
- 4) Четвертый значок; щелкните секундомер, чтобы войти в интерфейс времени, вы можете записать время один раз.

1.4 Телефон/История звонков

1. Когда часы не подключены к Bluetooth вызовам, войдите в приложение Телефон, вы можете включить/выключить вызовы Bluetooth. Когда Bluetooth на часах включен, он предложит вам связать часы с телефоном по Bluetooth, будут отображены последние четыре цифры адреса Bluetooth. После успешного подключения по Bluetooth вы можете использовать часы для

совершения вызовов, можно отвечать на звонки и отклонять из приложения Телефон на часах.

2. Запись вызовов может сохранять список полученных и набранных вызовов. (может быть сохранено более 50 записей вызовов, вызовы будут автоматически перезаписаны, когда 128 записей будут заполнены. Нажмите на любую запись, чтобы перезвонить)

3. Набор номера на клавиатуре, вы можете ввести номер телефона, чтобы сделать звонок.

1.5 Сообщения

Когда часы успешно привязаны к приложению и открыт соответствующий доступ к уведомлениям в системе мобильного телефона, информация с мобильного телефона может быть синхронизирована с часами.

1.5.1. Уведомление о звонках:

Включите уведомление о звонке в приложении. Когда телефон получит входящий звонок, часы загорятся и завибрируют.

1.5.2. Уведомления об SMS:

SMS-уведомление должно быть включено в приложении на телефоне. Когда на мобильный телефон поступает одно или несколько SMS-сообщений, часы одновременно получают одно или несколько SMS-напоминаний.

1.5.3. Другие уведомления о сообщениях из приложений:

Для Facebook WeChat, QQ, Outlook, Facebook и других приложений включить соответствующий переключатель уведомлений о сообщениях в приложении часов на телефоне, таких как WeChat, QQ, Outlook, Facebook и других приложений. Когда мобильный телефон получает одно или несколько уведомлений из приложений, часы будут получать одновременно одно или несколько соответствующих уведомлений.

1.6 Часто используемые контакты

Подключитесь к приложению на телефоне. В приложении "выберите часто используемые контакты" и добавьте контакты (можно добавить до 20 контактов), которые будут синхронизироваться с часами, часы могут отображать до 20 контактов.

1.7 Фитнес данные

Фитнес-данные включены по умолчанию. Проведите пальцем по часам вправо, чтобы войти в интерфейс фитнес-данных, и сдвиньте его вниз, чтобы отобразить текущие шаги, расстояние и потраченные калории. Данные очищаются в 12 часов ночи каждый день.

1.8 Спортивные данные (прогулка, бег, велосипед, скакалка, бадминтон, баскетбол, футбол)

1.8.1 Выберите соответствующее упражнение в меню, нажмите кнопку Старт на экране, чтобы войти в соответствующий режим упражнения; нажмите кнопку Старт для начала упражнения, Пауза, чтобы приостановить упражнение, нажмите кнопку Стоп, чтобы завершить упражнение и сохранить данные.

1.8.2 Данные упражнения могут быть сохранены, когда время выполнения упражнения превышает 1 минуту; если продолжительность упражнения меньше минуты, будет уведомление "слишком мало данных для сохранения". (После выхода из режима упражнений могут сохраняться только данные о шагах)

1.9 Сердечный ритм

Правильно наденьте часы на запястье (на левую или правую руку) и войдите в меню измерения частоты сердечных сокращений, вы можете измерить значение частоты сердечных сокращений однократно, данные будут отображены через 10 секунд, а измерение будет завершено через 10-20 секунд.

1.10 ЭКГ

Правильно наденьте часы на левое или правое запястье, войдите в меню ЭКГ (нужно открыть интерфейс приложения на телефоне "монитор ЭКГ"), вы можете измерить значение ЭКГ один раз, данные отображаются через 10 секунд, а измерение завершается через 10-20 секунд. Одна ЭКГ может быть сохранена в приложении на телефоне, для использования этой функции часы должны быть подключены к приложению на телефоне.

2.0 Артериальное давление

Правильно наденьте часы на запястье (левое или правое), войдите в меню артериального давления, вы можете измерить одно значение артериального давления, данные выводятся через 10 секунд, а измерение завершается через 10-20 секунд.

2.1 Калькулятор

Откройте для выполнения простых вычислений

2.2 Управление музыкой

Подключившись к приложению, вы можете управлять музыкой на телефоне/воспроизведение/пауза/предыдущая/следующая песня, звук воспроизводится из динамика на телефоне.

Подключите к Bluetooth для звонков, вы можете управлять музыкой с телефона/воспроизведение/пауза / предыдущая / следующая песня, звук воспроизводится из динамика на часах.

2.3 Сон

Период наблюдения за сном: с 18: 00 вечера до 10: 00 утра следующего дня часы генерируют данные. После выхода из мониторинга сна, данные сна на часах могут быть синхронизированы с приложением на телефоне для последующего просмотра.

2.4 Секундомер

Нажмите на секундомер, чтобы войти в интерфейс, и вы можете однократно измерить время.

2.5 Погода

После того как часы подключены к приложению и данные синхронизированы, информация о погоде на день будет отображаться на часах, температура может отображаться в градусах Цельсия или Фаренгейта.

2.6 Поиск телефона

После того как часы будут привязаны к приложению, нажмите, чтобы найти телефон на часах, телефон будет вибрировать или звонить.

2.7 Метеоусловия

Нажмите, чтобы войти, вы можете посмотреть состояние УФ и атмосферного давления

2.8 Дыхание

Есть три режима дыхания: медленный, умеренный и быстрый, которые можно выбрать. Вы можете дышать в соответствии с выбранным режимом. Вы можете выбрать 1, 2 и 3 минуты для измерения данных дыхания. Выберите 1, 2 и 3 минуты, чтобы автоматически завершить измерение дыхания.

2.9 Массажер

Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать массаж, и часы находятся в состоянии вибрации, нажмите красную кнопку, чтобы закончить массаж.

3.0 Стилль меню

Есть множество вариантов стилей меню. После применения настройки стиль меню часов будет соответствующим образом изменен

3.1 Настройки

- 1) Откройте, чтобы выбрать язык меню, подключить приложение и синхронизировать данные. Язык на часах будет соответствовать языку установленному на мобильном телефоне.
- 2) Переключение циферблатов: проведите право, чтобы выбрать следующий циферблат, выберите циферблат и нажмите один раз, чтобы установить циферблат.
- 3) Время работы экрана: доступны различные интервалы времени работы подсветки

- 4) Интенсивность вибрации: Нажмите, чтобы задать силу вибрации при уведомлениях
- 5) Вызовы по Bluetooth: Включение/Выключение вызовов по Bluetooth
- 6) Сброс к заводским настройкам: Нажмите V для сброса к заводским настройкам, нажмите X для отмены сброса.
- 7) Пароль: 4-значный пароль может быть установлен (если вы забыли пароль, пожалуйста, введите 8762 для расшифровки пароля.)

2. Подключение к приложению

1. Способы загрузки приложения

1.1 Сканируйте QR код для загрузки приложения



1.2 Используйте магазин приложений для поиска и загрузки

Android устройство:

Ищите в магазинах приложений, например Google play приложение WearPro для загрузки

IOS устройство:

Ищите приложение WearPro в APPStore для загрузки

Android телефон: WearPro установлено значок приложения имеет вид:



Apple телефон: WearPro установлено значок приложения имеет вид:



2. Сопряжение по Bluetooth

2.1 Состояние не сопряжено:



После включения часов Bluetooth всегда находится в состоянии поиска. После запуска приложения перейдите в раздел "Добавить устройство" и нажмите

кнопку "Начать поиск", выберите и нажмите на имя соответствующее вашим часам, чтобы успешно привязать часы к приложению.



2.2 Состояние сопряжено с приложением

Синхронизация времени на часах: когда часы успешно привязаны к приложению. Нажмите, чтобы синхронизировать время между часами и мобильным телефоном.


2.3 Сопряжение для голосовых вызовов

В интерфейсе набора номера проведите по экрану сверху вниз, войдите в



выпадающее меню, включите переключатель голосового вызова



нажмите на , проверьте имя Bluetooth, включите Bluetooth в настройках мобильного телефона, найдите соответствующее имя Bluetooth часов и нажмите кнопку Подключиться.

3. Поиск часов

Когда часы успешно связаны с приложением. В мобильном приложении нажмите, чтобы найти часы, часы будут вибрировать один раз, и включится экран.

4. Камера

Нажмите на камеру, чтобы включить режим управления камерой на часах, нажмите на кнопку камеры, чтобы сделать снимок, снимок будет автоматически сохранен в фотоальбом телефона.

5. Синхронизация данных

Когда часы успешно привязаны к приложению, данные с часов синхронизируются с приложением.

6. Активация экрана при поднятии руки

Правильно оденьте часы на запястье (на левой или правой руке). Если вы включили кнопку "Поднятие руки", часы автоматически включают экран когда вы поднимаете запястье, чтобы посмотреть на часы,.

7. Режим не беспокоить

В приложении Устройство>Больше установите время начала и окончания, например: с 12:00 до 14:00 для режима "Не беспокоить", в течение этого времени на часах не будет телефонных звонков и звуковых напоминаний о сообщениях.

8. Ежедневный будильник

8.1 Новый будильник

В приложении на телефоне откройте Device>More, установите время начала и окончания, будильник может быть установлен только один раз или несколько

раз выберите настройку даты (дни недели) когда будильник может быть включен или выключен.

8.2 Удаление будильника

Выберите установленный будильник и удерживайте палец на нем, а затем проведите пальцем вправо, чтобы удалить установленный будильник.

9. Напоминание о движении

Установите период времени начало и окончание, а также интервал времени для сидячего образа жизни (в минутах) в приложении, нажмите, чтобы ввести частоту повторения - только один раз или выберите даты (дни недели). Когда будет достигнуто время без движения, часы будут вибрировать, и появится значок сидячего режима.

10. Напоминание о питье

Установите период времени начало и окончание и частоту (в минутах) в приложении, нажмите, чтобы ввести частоту повтора, выберите дату напоминания о питье (дни недели), и сохраните данные параметры. Когда придет время напоминания о приеме питьевой воды, часы завибрируют, и появится значок напитка.

11. Отправка циферблата

11.1 Отправка существующего циферблата

Подключитесь к приложению на телефоне, перейдите в устройство>настройка циферблата>выбор циферблата>, и выберите нужный вам циферблат. После синхронизации циферблата часы автоматически сделают перезагрузку, а затем автоматически подключатся к приложению.

11.2. Создание циферблата

Подключитесь к приложению, выберите устройство>настройка циферблата>(циферблаты с ручкой значки относятся к пользовательским циферблатам) Настройка параметров циферблата>выберите пользовательский фон. После синхронизации циферблата часы автоматически сделают перезагрузку а затем автоматически подключатся к приложению.

12. Версия прошивки

Отображение версии прошивки часов, пользователи смогут выбрать обновление версии прошивки.

13. Отвязка

Когда часы привязаны к приложению, выберите отвязать в устройстве и нажмите кнопку ОК, чтобы отвязать, система IOS должна перейти в настройки телефона, игнорируйте новое устройство Bluetooth.

●Часто задаваемые вопросы и ответы

***Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, слишком низких или слишком высоких в течение длительного времени, это может привести к необратимым повреждениям.**

***Почему я не могу принять горячую ванну с моими часами?**

Температура воды в ванне выше относительно воздуха, что приведет к образованию большого количества водяного пара, причем водяной пар находится в газовой фазе, а его молекулярный радиус невелик, и он легко просачивается через зазоры корпуса часов. Когда температура падает, она превращается в жидкие капли воды, что может вызвать короткое замыкание внутренней цепи часов, что повреждает печатную плату часов и повреждает часы.

***Нет питания, нет зарядки**

Если вы получили часы и они не включаются, это может быть вызвано ударом(толчком) во время транспортировки часов и батарея Seiko переходит в режим защиты, поэтому подключите зарядный кабель, чтобы активировать часы.

Если батарея слишком разряжена или часы не включаются после длительного периода времени, пожалуйста, подключите кабель для передачи данных и заряжайте часы более чем полчаса, чтобы активировать их.

Информация о гарантии:

1. Когда этот продукт находится в нормальном использовании, если есть проблемы с качеством продукции, вызванные производством, материалами, дизайном и т. д., начиная с даты покупки, материнская плата имеет бесплатную гарантию в течение одного года, а аккумулятор и зарядное устройство - в течение полугода.

2. Бесплатная гарантия не предоставляется на отказы, вызванные причинами от воздействия пользователя, а именно:

- 1). Неисправность, вызванная несанкционированной разборкой или модификацией часов.
- 2). Отказ вызванный случайным падением во время использования.
- 3). Все искусственные повреждения или повреждения по вине третьей стороны, неправильное использование (например: вода в корпусе, внешний силовой удар, царапины на периферийных деталях и другие повреждения) не покрываются гарантией.
3. При запросе бесплатной гарантии, пожалуйста, предоставьте гарантийный талон с датой покупки и печатью продавца.
4. Когда вы хотите отремонтировать продукт, пожалуйста, отправьте его в нашу компанию или дилерский центр нашей компании.
5. Все функции продукта основаны на физических данных.

Дата покупки:

IMEI код:

Место покупки:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

Штамп магазина: