

# RELOJ DEPORTIVO INTELIGENTE

## MANUAL DE USUARIO




GRACIAS POR ELEGIR NUESTRO RELOJ INTELIGENTE. PUEDE COMPRENDER COMPLETAMENTE EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LEYENDO ESTE MANUAL.

LA COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SIN PREVIO AVISO SIN PREVIO AVISO.

EL PRODUCTO CONTIENE: UNA CAJA DE EMBALAJE, UN MANUAL, UN HOST Y UN CABLE DE DATOS.

## DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL RELOJ

### DESCRIPCIÓN DEL BOTÓN:



#### **Botón de arriba:**

Pantalla brillante, función de pantalla apagada; una tecla para volver al dial principal; presione prolongadamente para reiniciar la función.

#### **Botón central**

Presione una vez para ingresar al menú; presione dos veces en la interfaz del menú para cambiar el estilo del menú; gire el menú en el dial o en la interfaz del menú para cambiar el ícono del menú o el dial;


#### **Botón abajo**

Presione brevemente para ingresar al modo multideporte.

Además, cuando el reloj está fuera de pantalla, el reloj puede encender la pantalla presionando el botón.

### Instrucciones de carga:

**Carga magnética, como se muestra en la figura siguiente.**



### **1.1 Función de acceso directo:**

- 1) Deslice el dedo hacia la izquierda para ingresar a la interfaz del contador de pasos, deslice el dedo hacia abajo para ver el número de pasos, la distancia y el consumo de calorías del día. Desliza el dedo hacia la izquierda nuevamente para ingresar a la prueba de frecuencia cardíaca y al registro de sueño.
- 2) Desplácese hacia abajo para ingresar el ajuste de brillo, el clima, la configuración, llamar al interruptor de Bluetooth, verificar la versión y la dirección de Bluetooth.
- 3) Deslice el dedo hacia la derecha para ingresar a la notificación del mensaje (se usa después de conectarse a Bluetooth).
- 4) Deslice el dedo hacia arriba para ingresar a la interfaz del menú y deslice hacia arriba y hacia abajo para encontrar la función correspondiente.
- 5) Mantenga presionada la interfaz de marcación para deslizarla para cambiar de marcación y luego toque para configurarla correctamente.

### **1.2 Mensaje push**

- 1) Cuando el reloj está vinculado a la APLICACIÓN y el permiso de notificación está activado, los nuevos mensajes recibidos en la barra de notificaciones del teléfono móvil se enviarán al reloj. Se pueden guardar un total de 10 mensajes, y los mensajes recibidos después de 10 mensajes se sobrescribirán uno por uno. Noticias.
- 2) Deslícese hacia abajo y presione el ícono de borrar para borrar todos los registros de mensajes.

### **1.3 Menú desplegable**

La interfaz de marcación se desliza hacia abajo para abrir la interfaz del menú desplegable.

- 1) Estado de la conexión Bluetooth, visualización de la hora, visualización de la potencia;
- 2) El primer icono, sobre; puede ver la versión y la dirección de Bluetooth;
- 3) El segundo icono, configuración; ingrese la parte de configuración de la función;
- 4) El tercer icono, puede ajustar el ajuste de brillo;
- 5) El cuarto icono, haga clic en el cronómetro para ingresar a la interfaz de cronometraje, puede registrar el tiempo una vez.

### **1.4 Teléfono / Historial de llamadas**

1. Cuando el teléfono no esté conectado a la llamada Bluetooth, ingrese el teléfono, puede encender / apagar el teléfono Bluetooth. Cuando el teléfono Bluetooth está encendido, le pedirá que empareje + nombre de Bluetooth + los últimos cuatro dígitos de la dirección de Bluetooth. Después de que la conexión Bluetooth sea exitosa, puede usar el reloj para usarlo. Contestar / colgar el teléfono Bluetooth.

2. Registro de llamadas, puede guardar el registro de llamadas conectadas y marcadas. (Puede guardar más de 50 registros de llamadas, y se sobrescribirá automáticamente cuando se llenen 128 registros. Haga clic en cualquier registro de llamada para devolver la llamada)

3. Marque el teclado, puede ingresar el número de teléfono para realizar una llamada.

## **1.5 Mensaje**

El reloj se vincula con éxito a la APLICACIÓN, se abre la autoridad de notificación correspondiente en el sistema del teléfono móvil y la información del teléfono móvil se puede sincronizar con el reloj.

### **1.5.1. Notificación de llamada:**

Active el recordatorio de llamada en la aplicación personal. Cuando el teléfono reciba el recordatorio de llamada, el reloj se iluminará y vibrará.

### **1.5.2. Notificación por SMS:**

La notificación por SMS está habilitada en la aplicación personal. Cuando se reciben uno o más mensajes SMS en el teléfono móvil, el reloj recibirá uno o más recordatorios SMS al mismo tiempo.

### **1.5.3. Otras notificaciones de mensajes de aplicaciones:**

Active el interruptor de notificación de mensajes de la aplicación correspondiente en aplicaciones personales, como WeChat, QQ, Outlook, Facebook y otras aplicaciones. Cuando el terminal móvil recibe una o varias notificaciones de mensajes de aplicación, el terminal de vigilancia recibirá uno o varios recordatorios de mensajes correspondientes al mismo tiempo.

## **1.6 Contactos de uso frecuente**

1. Puede conectarse a la APLICACIÓN. En el dispositivo de la APLICACIÓN "seleccionar contactos de uso frecuente" agregue contactos (se pueden agregar hasta 20 contactos), que se pueden sincronizar con el reloj, y el reloj puede mostrar hasta 20 contactos.

## **1.7 Datos de fitness**

Los datos de fitness están activados de forma predeterminada. Deslice el reloj hacia la derecha para ingresar a la interfaz de datos de fitness y deslícelo hacia abajo para mostrar los pasos, la distancia y las calorías actuales del reloj. Los datos se borran a las 12 de la mañana todos los días.

**1.8 Modos deportivos** (huelga, carrera, ciclismo, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol)

1.8.1 Seleccione el modo de ejercicio correspondiente, haga clic en el botón de inicio en la pantalla para ingresar al modo de ejercicio correspondiente; haga clic en el botón de inicio del ejercicio que se está calculando para pausarlo, haga clic en el botón de finalización para finalizar el ejercicio y guardar los datos.

1.8.2 Los datos del ejercicio se pueden guardar cuando el tiempo de ejercicio es superior a 1 minuto; cuando el ejercicio se guarda en esta condición, aparecerá el mensaje "Muy pocos datos para guardar". (Después de salir, los datos del ejercicio solo pueden guardar datos de pasos)

## **1.9 Frecuencia cardíaca**

Coloque el reloj en su muñeca (izquierda / derecha) correctamente, ingrese al menú de frecuencia cardíaca, puede medir el valor de la frecuencia cardíaca en una sola vez, los datos se emitirán en 10 segundos y la medición se completará en 10-20 segundos.

## **1,10 ECG**

Coloque el reloj en su muñeca (izquierda / derecha) correctamente, ingrese al menú de ECG (necesita abrir la interfaz de "monitor de ECG" de la APLICACIÓN), puede medir el valor de ECG en una sola vez, los datos se emiten en 10 segundos y la medición se completa en 10-20 segundos. Se puede guardar un solo ECG en la APLICACIÓN de forma sincrónica, esta función debe estar conectada a la APLICACIÓN para usarla.

## **2.0 presión arterial**

Coloque el reloj en su muñeca (izquierda / derecha) correctamente, ingrese al menú de presión arterial, puede medir un solo valor de presión arterial, los datos se emiten en 10 segundos y la medición se completa en 10-20 segundos.

## **2.1 Oxígeno en sangre**

Use el reloj correctamente en su muñeca (mano izquierda / derecha), ingrese al menú de oxígeno en sangre, puede medir un solo valor de oxígeno en sangre, los datos se emiten en 10 segundos y la medición se completa en 10-20 segundos.

## **2.2 Música remota**

Al conectarse a la APLICACIÓN, puede controlar la música / inicio / pausa / canción anterior / siguiente del teléfono, y el sonido del altavoz aparece en el teléfono.

Conecte la llamada Bluetooth, puede controlar la música del teléfono / inicio / pausa / canción anterior / siguiente, y el sonido del altavoz aparece en el reloj.

## **2.3 Sueño**

Período de tiempo de monitoreo del sueño: 18:00 de la noche a 10:00 del día siguiente, el reloj genera datos. Después de salir del monitoreo del sueño, los datos del sueño en el reloj se pueden sincronizar con la APLICACIÓN para verlos después de conectarse a la aplicación.

## **2.4 cronómetro**

Haga clic en el cronómetro para ingresar a la interfaz de cronometraje y podrá registrar la hora a la vez.

## **2.5 Clima**

Una vez que el reloj está conectado a la aplicación y los datos están sincronizados, la información meteorológica del día se mostrará cuando el terminal del reloj haga clic en el tiempo, y las condiciones meteorológicas se pueden mostrar en grados Celsius y Fahrenheit.

## **2.6 Encontrar teléfono móvil**

Una vez que el reloj esté vinculado a la aplicación, haga clic para encontrar el teléfono en el lado del reloj y el teléfono vibrará o timbrará.

## **2.7 Meteorología**

Haga clic en el clima en el lado del reloj para mostrar las condiciones ultravioleta (UV), la presión atmosférica y la altitud del día.

## **2.8 Respiración**

Hay tres modos de respiración: lento, moderado y rápido, que se pueden seleccionar. Puede respirar según el modo seleccionado por el usuario. Puede seleccionar 1, 2 y 3 minutos para medir los datos de respiración. Seleccione 1, 2 y 3 minutos para finalizar automáticamente la medición de la respiración.

## **2.9 masajeador**

Haga clic en el botón verde para iniciar el masaje y el reloj está en estado de vibración, haga clic en el botón rojo para finalizar el estado de masaje.

## **3.0 Estilo de menú**

Hay 3 estilos de menú para elegir. Después de la configuración, también se cambiará el estilo del menú del reloj.

## **3.1 Configuraciones**

1) Para cambiar la esfera del reloj, deslice hacia la derecha para seleccionar la siguiente esfera del reloj, seleccione una esfera del reloj, haga clic una vez para configurar esta esfera del reloj, deslice hacia la izquierda para volver a la esfera del reloj anterior.

2) Pantalla a tiempo; Se pueden seleccionar de 5 a 30 segundos fuera de la pantalla.

3) Intensidad de vibración; haga clic para establecer la intensidad de vibración del recordatorio, nivel de soporte 1, nivel 2, selección de intensidad de vibración de nivel 3.

4) teléfono Bluetooth; El teléfono Bluetooth se puede encender / apagar. Después de encenderlo, se le pedirá al usuario: Empareje el dispositivo Bluetooth y busque el

nombre del dispositivo en el Bluetooth de la configuración del teléfono para conectarse al teléfono Bluetooth.

5) Restaurar la configuración de fábrica; haga clic en ✓ para habilitar el restablecimiento de fábrica, el reloj se restaurará al estado de fábrica, haga clic en X para cancelar el restablecimiento de fábrica.

## **2. Enlazar APP**

### **1. Método de descarga de la aplicación**

#### **1.1 Escanea el código QR para descargar**



#### **1.2 Búsqueda y descarga del mercado de aplicaciones**

Lado de Android:

Tesoro de la aplicación, búsqueda del mercado de aplicaciones de Google Play WearPro para descargar

Lado de IOS:

Busque WearPro en la tienda de aplicaciones para descargar

Teléfonos Android: WearPro está instalado y el icono de la aplicación se muestra en la figura:



Teléfono móvil Apple: WearPro está instalado y el icono de la aplicación se muestra en la figura:



## **2. Vincular Bluetooth**

### **2.1 Estado no conectado:**



Una vez que se enciende el reloj, el Bluetooth siempre está en el estado de búsqueda. Después de abrir el APK / APLICACIÓN, vaya a Dispositivo "Agregar dispositivo" y haga clic en Iniciar búsqueda, seleccione y haga clic en el nombre del dispositivo de reloj correspondiente para vincular correctamente el reloj a la aplicación.



## 2.2 Estado de la aplicación de enlace:

Sincronización de la hora del reloj: el reloj está vinculado correctamente a la aplicación. Haga clic para sincronizar la hora entre el reloj y el teléfono móvil.

## 2.3 Vincular llamada de audio

En la interfaz de marcado, deslice hacia abajo de arriba a abajo, ingrese a la interfaz



desplegable, encienda el interruptor de llamada de audio, haga clic en, verifique el nombre de Bluetooth, encienda el Bluetooth en la configuración del teléfono móvil, busque el Bluetooth correspondiente nombre y haga clic en conectar.

## 3. Encuentra el dispositivo

El reloj está vinculado correctamente con la aplicación. Haga clic para encontrar el reloj en la aplicación móvil y el reloj vibrará una vez cuando la pantalla esté encendida.

## 4. Cámara

Toque la cámara para activar el modo de cámara del dispositivo de reloj, toque el botón de la cámara para tomar una foto y la imagen se guardará automáticamente en el álbum del sistema del teléfono.

## 5. Sincronización de datos

El reloj está vinculado correctamente a la aplicación y los datos del reloj se pueden sincronizar con la aplicación.

## 6. Levanta la mano para iluminar la pantalla.

Use el reloj correctamente en su muñeca (mano izquierda / mano derecha). Cuando enciende el botón de mano hacia arriba, cuando levanta la muñeca para mirar el reloj, el reloj iluminará automáticamente la pantalla.

## 7. Modo no molestar

En la aplicación Dispositivo> Más, configure la hora de inicio a finalización, como: 12:00 a 14:00 del mediodía para el modo no molestar, durante este tiempo no habrá llamadas telefónicas ni recordatorios de sonido de mensajes en el reloj.

## 8. Despertador diario

### 8.1 Nueva alarma

En la APLICACIÓN en Dispositivo de la APLICACIÓN> Más, configure la hora de inicio a fin, la alarma se puede configurar solo una vez o seleccionar repetidamente la configuración de fecha (semana), y la alarma se puede encender / apagar.



## 8.2 Eliminar alarma

Mantenga seleccionado un reloj de alarma configurado y deslice hacia la derecha para eliminar la alarma configurada.

## 9. Recordatorio sedentario

Establezca el período de tiempo de inicio a fin y el intervalo de tiempo sedentario (minutos) en la APLICACIÓN, haga clic para ingresar la configuración de repetición solo una vez o seleccione la fecha del recordatorio sedentario (semana). Cuando se alcanza el tiempo sedentario, el reloj vibrará y habrá un icono de sedentarismo.

## 10. Recordatorio de beber agua

Configure el período de tiempo de inicio a fin y la frecuencia (minutos) en la APLICACIÓN, haga clic para ingresar a la configuración de repetición, seleccione la fecha del recordatorio de bebida (semana), verifique el recordatorio de bebida y guárdelo. Cuando llegue la hora del recordatorio para beber agua, el reloj vibrará y habrá un icono de bebida.

## 11. Marcar empujar

### 11.1 Insertar una esfera de reloj existente

Conéctese a la aplicación, vaya a Dispositivo> Marcar Push> Seleccionar marcado> y asegúrese de reemplazarlo con este dial. Después de sincronizar el dial, el reloj se reiniciará automáticamente y luego se conectará automáticamente a la aplicación.

### 11.2. Esfera de reloj personalizada

Conéctese a la aplicación, seleccione en Dispositivo> Dial Push> (Los diales con íconos de lápiz pertenecen a diales personalizados) Personalizar configuración de marcado> Seleccione un fondo personalizado. Después de sincronizar el dial, el reloj se reiniciará automáticamente y luego se conectará automáticamente a la aplicación.

## 12. Versión de firmware

Muestra la versión del reloj y los usuarios pueden optar por actualizar la versión del firmware.

## 13. Desvincular

Vincular el reloj a la aplicación, desvincular el dispositivo, hacer clic en Aceptar y desvincular, el sistema IOS debe ir a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth.

## ● Preguntas y respuestas frecuentes

**\* Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas que sean demasiado frías o demasiado calientes durante mucho tiempo, lo que puede causar daños permanentes.**

**\* ¿Por qué no puedo tomar un baño caliente con mi reloj?**

**La temperatura del agua del baño cambia relativamente, lo que producirá una gran cantidad de vapor de agua, y el vapor de agua está en fase gaseosa, y su radio molecular es pequeño, y es fácil de filtrar desde el espacio de la caja del reloj. . Cuando la temperatura desciende, se vuelve a formar en gotas de agua líquida, lo que es fácil de causar. El circuito interno del reloj está cortocircuitado, lo que daña la placa de circuito del reloj y daña el reloj.**

**\* Sin encendido, sin carga**

**Si recibe la mercancía y el reloj no se enciende, puede ser causado por una colisión durante el transporte del reloj y la batería de la placa Seiko ha sido protegida, así que conecte el cable de carga para activarla.**

**Si la batería está demasiado baja o el reloj no se enciende después de un largo período de tiempo, conecte el cable de datos y cárguelo durante más de media hora para activarlo.**

**Descripción de la garantía:**

**1. Cuando este producto está en uso normal, si hay problemas de calidad del producto causados por la fabricación, los materiales, el diseño, etc.**

**A partir de la fecha de compra, la placa base está garantizada de forma gratuita dentro de un año, y la batería y el cargador están garantizados por medio año.**

**2. No se ofrece garantía gratuita por fallas causadas por motivos personales del usuario, como se indica a continuación:**

**1). Fallo causado por desmontaje o modificación no autorizados del reloj.**

**2). Fallo causado por caída accidental durante el uso.**

**3). Todos los daños provocados por el hombre o por culpa de un tercero, mal uso (como: agua en el motor principal, fuerza de choque externa, arañazos en las partes periféricas**

**Daños, etc.) no están cubiertos por la garantía.**

**3. Cuando solicite una garantía gratuita, proporcione una tarjeta de garantía con la fecha de compra y el sello del lugar de compra.**

**4. Cuando el usuario repare el producto, lleve el producto a nuestra empresa o al concesionario de nuestra empresa.**

**5. Todas las funciones del producto se basan en objetos físicos.**

**Fecha de compra:**

**Código IMEI:**

**Donde comprar:**

**Firma del cliente: Firma del dependiente: Sello de la tienda:**