

# OROLOGIO SPORTIVO INTELLIGENTE

## MANUALE UTENTE




GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO OROLOGIO INTELLIGENTE. POTETE COMPRENDERE APPIENO L'USO E IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA LEGGENDO QUESTO MANUALE.

La società si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza alcun preavviso.

IL PRODOTTO CONTIENE: UNA SCATOLA DI IMBALLAGGIO, UN MANUALE, UN HOST E UN CAVO DATI.

### DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DELL' OROLOGIO

DESCRIZIONE DEL PULSANTE:



#### **Pulsante su:**

Nell'interfaccia della ghiera principale, premere il pulsante per accendere o spegnere lo schermo. Quando nell'interfaccia del menu di primo livello o sopra l'interfaccia del menu di primo livello, tornare alla ghiera principale con un tasto, tenere premuto l'interruttore; all'accensione, tenere premuto per 10 secondi. Può essere riavviato.

#### **Pulsante centrale:**

Nell'interfaccia del quadrante principale, è possibile accedere al menu di primo livello premendo o facendo doppio clic sul pulsante centrale; nel menu di primo livello, fare doppio clic per cambiare lo stile del menu e ruotare il pulsante per cambiare il quadrante o il menu.


#### **Premi il bottone:**

Nell'interfaccia del quadrante principale, premere il pulsante per accedere all'elenco del menu multi-sport, in altre interfacce funzionali, un tasto per tornare al quadrante principale.

Inoltre, quando l'orologio è nello stato fuori dallo schermo, l'orologio può accendere lo schermo premendo il pulsante.

### **Istruzioni di ricarica:**

Carica magnetica, come mostrato nella figura sotto.



#### **1.1 Funzione selezione rapida:**

- 1) Scorrere a sinistra per visualizzare l'icona "+". Fare clic sull'icona per aggiungere alcuni elementi come funzioni di scorciatoia.
- 2) Scorri verso il basso per visualizzare, stato della connessione Bluetooth, ora, alimentazione, regolazione della luminosità e altre funzioni.
- 3) Scorrere a destra per visualizzare l'ora/data/settimana, l'ultimo messaggio (inserire per visualizzare più messaggi)/accendere o spegnere il Bluetooth durante la chiamata e le funzioni del menu usate di recente.
- 4) Scorri verso l'alto per accedere all'interfaccia del menu e scorri su e giù per trovare la funzione corrispondente.
- 5) Premi a lungo l'interfaccia di selezione e scorri per passare quadranti, e poi tocca per impostare con successo.

## **1.2 Notifica di avviso**

- 1) Quando l'orologio è associato all'APP e l'autorizzazione di notifica è attivata, i nuovi messaggi ricevuti nella barra di notifica del telefono cellulare saranno inviati all'orologio. Un totale di 10 messaggi può essere salvato, e i messaggi ricevuti dopo 10 messaggi saranno sovrascritti uno per uno.
- 2) Fai scorrere verso il basso e premi l'icona Elimina per cancellare tutti i record dei messaggi.

## **1.3 Menu a discesa**

Fare scorrere l'interfaccia del quadrante verso il basso per attivare l'interfaccia del menu a discesa.

- 1) Stato della connessione Bluetooth: Visualizzazione dell'ora, Visualizzazione della potenza;
- 2) Informazione: Visualizzare la versione e il nome del Bluetooth
- 3) Impostazioni; entrare per impostare alcune funzioni
- 4) Regolazione della luminosità; luminosità dello schermo regolabile
- 5) Cronometro; Fai clic sul cronometro per entrare nell'interfaccia di cronometraggio, ed è possibile registrare l'ora alla volta.

## **1.4 Cronologia delle chiamate/del telefono**

1. Quando il telefono non è collegato alla chiamata Bluetooth, è possibile accedere al telefono per accendere/ spegnere il telefono Bluetooth. Quando il telefono Bluetooth è acceso, verrà richiesto di abbinare + nome Bluetooth + le ultime quattro cifre dell'indirizzo Bluetooth. Dopo che la connessione Bluetooth è riuscita, è possibile utilizzare l'orologio per rispondere/ appendere il telefono tramite Bluetooth.
2. La cronologia delle chiamate può salvare i record delle chiamate connesse e composte. (Può salvare più di 50 record di chiamata, e sarà automaticamente sovrascritto quando 128 record sono pieni. Fare clic su qualsiasi record di chiamata per richiamare)
3. Componi la tastiera per inserire il numero di telefono ed effettuare una chiamata.

## **1.5 Messaggio**

Quando l'orologio è collegato con successo all'APP, si aprirà l'autorità di notifica corrispondente nel sistema di telefonia mobile e le informazioni del telefono cellulare possono essere sincronizzate con l'orologio.

### **1.5.1. Notifica di invito:**

Attiva il promemoria di chiamata nell'applicazione personale. Quando il telefono riceve il promemoria di chiamata, l'orologio si accende e vibra.

#### 1.5.2. Notifica SMS:

Attiva la notifica SMS nell'applicazione personale. Quando uno o più SMS vengono ricevuti sul telefono cellulare, l'orologio riceverà contemporaneamente uno o più SMS di promemoria.

#### 1.5.3. Notifica di messaggi per altre applicazioni:

Attiva la notifica del messaggio corrispondente per le applicazioni come Wechat, QQ, Outlook, Facebook e così via nelle applicazioni personali. Quando il terminale mobile riceve una/più notifiche di messaggi applicativi, il terminale di guardia riceve contemporaneamente un/più promemoria di messaggi corrispondenti.

## 1.6 Contatti frequentemente utilizzati

È possibile connettersi all'APP per aggiungere il contatto nel Dispositivo > Selezione dei contatti utilizzati frequentemente> Aggiunta del contatto (possono essere aggiunti fino a 20 contatti), che può essere sincronizzato con l'orologio. L'orologio può visualizzare fino a 20 contatti.

## 1.7 Dati di fitness

I dati di fitness sono attivati per impostazione predefinita. Scorri l'orologio verso destra per accedere all'interfaccia dati di fitness e scorilo verso il basso per visualizzare i passaggi attuali, la distanza e le calorie dell'orologio. I dati vengono cancellati ogni giorno alle 12 del mattino.

## 1.8 Modalità sportive (sciopero, corsa, ciclismo, corda da salto, badminton, basket, calcio)

1.8.1 Seleziona la modalità di esercizio corrispondente, fai clic sul pulsante Avvia sullo schermo per entrare nella modalità di esercizio corrispondente; fai clic sul pulsante Avvia dell'esercizio viene calcolato per mettere in pausa l'esercizio, e fai clic sul pulsante Termina per terminare l'esercizio e salvare i dati.

1.8.2 I dati di esercizio possono essere salvati quando il tempo di esercizio è superiore a 1 minuto; quando l'esercizio viene salvato meno di 1 minuto, verrà richiesto "Troppo pochi dati per salvare". (Dopo l'uscita, i dati di esercizio possono solo salvare i dati di passo)

## 1.9 Battito cardiaco

Indossa correttamente l'orologio sul polso (sinistra/ destra) ed inserisci il menu di frequenza cardiaca, è possibile misurare il valore singolo della frequenza cardiaca. I dati saranno in uscita in 10 secondi e la misurazione sarà completata in 10-20 secondi.

## 1.10 ECG

Indossa correttamente l'orologio sul polso (sinistro/destro) ed inserisci il ECG (È necessario aprire "Monitoraggio ECG" sulla App), è possibile misurare il singolo valore ECG. I dati vengono visualizzati in 10 secondi e la misurazione viene completata in 10-20 secondi. I risultati del singolo ECG possono essere salvati nell'APP in modo sincrono. Per realizzare questa funzione è necessario connettersi all'App.

## 2.0 Pressione sanguigna

Indossa correttamente l'orologio sul polso (sinistro/destro) ed inserisci il menu della Pressione sanguigna, è possibile misurare un singolo valore della pressione sanguigna. I dati vengono visualizzati in 10 secondi e la misurazione viene completata in 10-20 secondi.

## **2.1 Calcolatrice**

Entrare per condurre semplici calcoli.

## **2.2 Musica remota**

Collegandosi all'APP, è possibile controllare /inizia/pausa/ brano precedente/successivo della musica suonata dal telefono, e il suono dell'altoparlante appare sul telefono.

Collegando la chiamata Bluetooth, è possibile controllare /inizia/ pausa/ brano precedente/ successivo della musica suonata dal telefono, e il suono dell'altoparlante appare sull'orologio.

## **2.3 Sonno**

Periodo di monitoraggio del sonno: dalle 18:00 di sera alle 10:00 del giorno successivo, durante il quale l'orologio genera dati. Dopo l'uscita dal monitoraggio del sonno, i dati del sonno sull'orologio possono essere sincronizzati con l'APP per la visualizzazione dopo la connessione all'app.

## **2.4 Cronometro**

Fai clic sul cronometro per entrare nell'interfaccia di cronometraggio, ed è possibile registrare l'ora alla volta.

## **2.5 Meteo**

Dopo che l'orologio è collegato all'app e i dati sono sincronizzati, le informazioni meteo del giorno vengono visualizzate quando si fa clic sul meteo presso il terminale dell'orologio. Le condizioni meteorologiche possono essere visualizzate in Celsius e Fahrenheit.

## **2.6 Trovare il telefono**

Dopo che l'orologio è associato all'app, fai clic su Trovare il telefono sull'orologio e il telefono vibrerà o suonerà.

## **2.7 Meteorologia**

Clicca sul meteo nell'orologio per visualizzare l'ultravioletto (UV) e la pressione atmosferica del giorno.

## **2.8 Respirazione**

Ci sono tre modi di respirare per la selezione: lento, moderato e veloce. I dati di respirazione possono essere misurati in base alla modalità selezionata dall'utente da 1, 2 e 3 minuti. La misurazione si interrompe automaticamente dopo 1, 2 e 3 minuti.

## **2.9 Massaggio**

Fai clic sul pulsante verde per avviare il Massaggio, e l'orologio è in stato di vibrazione. Fai clic sul pulsante rosso per terminare lo stato di Massaggio.

## **3.0 Stile del menu**

È disponibile una varietà di stili di menu. Dopo l'impostazione, lo stile del menu dell'orologio verrà cambiato in modo corrispondente.

## **3.1 Impostazioni**

- 1) Inserire per selezionare la lingua dell'orologio, connettere App e sincronizzare i dati. La lingua visualizzata sull'orologio è la stessa di quella del telefono cellulare.
- 2) Commutazione del quadrante: scorrere a destra per selezionare il quadrante successivo, selezionare un quadrante e cliccare solo una volta per impostare il quadrante.
- 3) Tempo di luminosità: È possibile scegliere tra diverse opzioni di tempo di luminosità.
- 4) Intensità della vibrazione: Clicca per impostare l'intensità della vibrazione dell'allarme.
- 5) Telefono Bluetooth: Accendere/spegnere il telefono Bluetooth
- 6) Reset di fabbrica: Clicca ✓ per attivare il reset di fabbrica, e clicca X per annullare il reset di fabbrica.
- 7) Password: la password di 4 cifre può essere impostata (se si dimentica la password, si prega di inserire 8762 per decifrare la password).

## 2. Associa all' APP

### 1. Metodo per scaricare l' APP

#### 1.1 Scansiona il codice QR per scaricare l' APP



#### 1.2 Ricerca e scarica dal mercato delle applicazioni


Per Android:

Cerca Wearpro in App tesoro, Google gioco app mercato da scaricare


Per IOS:

Cerca Wearpro nell'APP Store per scaricarlo

Telefoni Android: Quando Wearpro è installato, l'icona dell'applicazione verrà

visualizzata come figura: 

Telefoni Apple: Quando Wearpro è installato, l'icona dell'applicazione verrà

visualizzata come figura: 

## 2. Associa al Bluetooth

### 2.1 Stato non collegato:



Dopo che l'orologio è acceso, il Bluetooth è sempre nello stato di ricerca. Dopo aver aperto APK/APP, vai a Dispositivo > Aggiungi dispositivo> clicca su Avvia ricerca, seleziona e fai clic sul nome del dispositivo corrispondente per associare correttamente l'orologio all'app.

### 2.2 Collegato con successo:




Sincronizzazione dell'ora: dopo che l'orologio è collegato con successo all'app, fai clic su per sincronizzare l'ora tra l'orologio e il telefono cellulare.

### 2.3 Associa alle chiamate audio

Sull'interfaccia di selezione, scorri verso il basso dall'alto verso il basso,

inserisci l'interfaccia a discesa, accendi l'interruttore di chiamata audio ,

clicca su , controlla il nome Bluetooth, attiva il Bluetooth nelle impostazioni del telefono cellulare, trova il nome Bluetooth corrispondente e fai clic su Connetti.

## 3. Trovare il dispositivo

Dopo che l'orologio è collegato con successo con l'applicazione, fai clic su Trova l'orologio sull'applicazione mobile e l'orologio vibra e illumina lo schermo.

## 4. Fotocamera

Tocca la fotocamera per riattivare la modalità fotocamera dell'orologio e tocca il pulsante della fotocamera per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata nell'album del sistema telefonico.

## 5. Sincronizzazione dei dati

Dopo che l'orologio è collegato con successo con l'applicazione, i dati d'orologio possono essere sincronizzati sull'app.

## 6. Alza la mano per illuminare lo schermo

Indossa correttamente l'orologio sul polso (mano sinistra/ mano destra). Quando si solleva il polso per guardare l'orologio mentre si accende il pulsante di Alzare la mano, l'orologio illuminerà automaticamente lo schermo.

## 7. Modalità di Non disturbare

Imposta l' ora di inizio e fine per il periodo, come ad esempio: 12:00 a 14:00 mezzogiorno, durante il quale non vuoi essere disturbato nel Dispositivo dell'applicazione >Di più, e non ci saranno telefonate e messaggi di promemoria audio sull'orologio.

## **8. Sveglia giornaliera**

### **8.1 Nuova sveglia**

Nel Dispositivo dell' APP > Di più, imposta l'ora di inizio e fine, l'allarme può essere impostato solo una volta o ripetutamente selezionare la data (settimana) impostazione, e l'allarme può essere attivato/ spento.

### **8.2 Cancella sveglia**

Seleziona e tieni premuta una sveglia impostata e scorri verso destra per eliminare la sveglia impostata.

## **9. Promemoria per il sedentario**

Imposta il periodo di inizio e fine e l'intervallo di tempo sedentario (minuti) nell'APP, e fai clic per accedere all'impostazione di ripetizione solo una volta o selezionare la data di promemoria per il sedentario (settimana). Quando il tempo sedentario è raggiunto, l'orologio vibrerà e ci sarà un'icona sedentaria.

## **10. Promemoria per bere acqua**

Imposta l'inizio alla fine del periodo di tempo e la frequenza (minuti) nell'APP, e fai clic per accedere all'impostazione di ripetizione per selezionare la data del promemoria per bere (settimana), controllare il promemoria per bere e salvarlo. Quando arriva l'ora del promemoria per bere l'acqua potabile, l'orologio vibra e ci sarà un'icona di bere.

## **11. Notifica della manopola**

### **11.1 Notifica la faccia di un orologio esistente**

Connettiti all'app, vai a Dispositivo>Notifica della manopola>Seleziona una manopola, e assicurati di sostituirla con questa manopola. Dopo la sincronizzazione della manopola, l'orologio si riavvia automaticamente e si collega automaticamente all'app.

### **11.2. Personalizza la manopola dell'orologio**

Connettiti all'app, seleziona in Dispositivo> Notifica della manopola > (L'icona della manopola con una penna è una manopola personalizzabile) Personalizza le impostazioni della manopola>Seleziona uno sfondo personalizzato. Dopo la sincronizzazione della manopola, l'orologio si riavvia automaticamente e si collega automaticamente all'app.

## **12. Versione di firmware**

Gli utenti possono visualizzare la versione dell'orologio e scegliere di aggiornare la versione del firmware.

## **13. Slegare**



È sempre possibile slegare l'app con l'orologio sul dispositivo. Per il sistema IOS, è necessario ignorare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono cellulare prima di slegare.

#### ● Quesiti e risposte comuni

\*Evitare di esporre il dispositivo ad estreme temperature che sono troppo basse o alte a lungo tempo, che causerebbe il danno permanente.

\*Perché non posso avere un bagno caldo con l'orologio?

La temperatura dell'acqua del bagno è relativamente maggiore e produce tanto vapore d'acqua. Il vapore d'acqua è nella fase gassosa, ed il suo raggio molecolare è piccolo, tende a penetrare mediante la fessure dello smartwatch. Qualora cade la temperatura, si trasforma nuovamente in gocce d'acqua che tendono a cortocircuitare lo smartwatch, distruggendone il circuito stampato e lo smartwatch stesso.

\*Mancata accensione e ricarica

Qualora riceve lo smartwatch non acceso, è possibile la collisione durante il trasporto che comporta il blocco protettivo della batteria di Seiko, si prega quindi di connettere il cavo di ricarica per attivazione.

Qualora la carica è troppa bassa, o lo smartwatch non si accende dopo un lungo tempo di disattivazione, per favore inserire il caricabatterie e ricaricare per oltre mezzo d'ora per attivazione.

Descrizione della garanzia:

1. Quando il prodotto è in uso normale, ci sono problemi qualitativi del prodotto per la fabbricazione, i materiali, il design ecc.

A partire dalla data d'acquisto, la scheda madre è garantita gratuitamente entro 1 anno, sia la batteria che il caricabatterie sono garantiti per mezzo d'anno.

2. Nessuna garanzia gratuita è concessa per gli errori causati per i seguenti motivi personali dell'utente:

1). Errore causato dallo smontaggio e modifica dell'orologio senza autorizzazione

2). Errore causato dalla caduta accidentale durante l'uso.

3). Ogni errore umano ed abuso da un terzo (quale acqua nell'orologio, crepatura forzata esterna, graffi e danno alle parti periferiche ecc) non è coperto dalla garanzia.

3. Nel richiedere una garanzia gratuita, per favore fornire una scheda di garanzia con la data d'acquisto e il timbro del luogo d'acquisto.

4. Qualora l'utente ripara il prodotto, si prega di portare il prodotto alla nostra società o distributore.

5. Tutte le funzioni del prodotto si basano agli oggetti fisici.

Data d'acquisto:

Codice IMEI:

Negozio d'acquisto:

Firma del Cliente:

Firma del personale di vendita:

Timbro del negozio: